



1, Vyměříme body pro ukotvení držáků 19-00-001 a 19-00-003. Po přesném vyměření kotevních míst vyvrtáme díry Ø 14mm do hloubky 120mm, otvory důkladně vyčistíme od prachu a nečistot, následně aplikujeme chemickou maltu dle návodu k použití. Usadíme závitové tyče M12 tak aby vyčnívaly 20mm ze zdi.

2. Našroubujeme táhlo 19-00-004 do 19-00-003 a do vrchního dílu 19-00-002.

3. Upevníme sklo do držáků 19-00-001, sklo zvedneme a zkompletujeme držák 19-00-002.

4. Vše dotáhneme a zkontrolujeme.

SKLO ESG ČIRÉ 8-8-3
LEŠTĚNÉ HRANY

OTVORY Ø20

Měřítko	Hmotnost	Položovar		X			
	Tř. odpadu	Nahrazuje výkres		X			
	Materiál jakost ČSN	Materiál rozměr ČSN		X			
				X			
					Index	Datum	Podpis
							Změna
Datum	Vypracoval	Kreslil	Schválil	Výr.pr.	Název		
10. 10. 2013		ALBRECHT	SHAMPAN		MONTÁŽNÍ NÁVOD		
J.A.P. spol. s.r.o.				PL	RAIN 3		
				L	Číslo výkresu		
							Form.